

REXTON & MUSSO

AVN / SMART AUDIO

Für sichere Verwendung

Sicherheitshinweise

Achtung!

- Dieses Produkt nicht zerlegen oder verändern. Dies kann zu Unfällen, einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Dies könnte die Ursache für Dämpfe, Zündung oder Fehlfunktion sein.
- Wenn Fremdkörper in das Geräte gelangen, unterbrechen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder ein bestimmtes Servicezentrum. Weitere Verwendung könnte zu Fehlfunktion führen.
- Nicht weiter verwenden, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, wie kein Bildschirm oder kein Ton. Dies kann die Ursache von Unfällen (Brand, Stromschlag, usw.) oder einer verhängnisvollen Fehlfunktion des Produkts sein.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen das Anhalten oder Parken verboten ist. Dies kann die Ursache von Sicherheitsunfällen sein.

Vorsichtsmaßnahmen

Warnung!

- Der Betrieb der Geräte während der Fahrt kann die Ursache für Unfälle sein. Achten Sie darauf, dass Sie das Fahrzeug anhalten, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Außerdem funktionieren einige Funktionen nicht für die Sicherheit während der Fahrt. Wenn das Fahrzeug anhält, können alle Funktionen angetippt werden.

- Dieses Produkt wurde speziell für Autos entwickelt. Um die Einbaulage dieses Smart Audio-Systems zu ändern, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder an die zuständige Servicestelle. Installation oder Demontage erfordert fachmännisches Können.

- Schalten Sie beim Reinigen des Touchscreens das Gerät aus und wischen Sie ihn mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine rauen Tücher, chemischen Wischtücher oder organische Lösungsmittel (Alkohol, Benzol, Verdünner usw.), da diese die Oberfläche des Panels zerkratzen oder verändern können. Wenn ein Problem mit dem Produkt auftritt, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle oder das Servicezentrum, um Maßnahmen zu ergreifen.

- Setzen Sie das Produkt keinen übermäßigen Stößen aus. Ein direkter Druck auf die Vorderseite des Monitors kann das LCD-Panel und das Touchpanel beschädigen.

- Wird das Gerät für längere Zeit nicht eingeschaltet, kann es zu einer Entladung des Produktbildschirms kommen. Betreiben Sie das System nach dem Einschalten.

- Das Produkt ist nur für Fahrzeuge mit einem negativ geerdeten DC 14-Volt-System geeignet.



- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts kein Benzin, Verdünner, Benzol oder organische Lösungsmittel.



Informationen

Der voreingestellte Speicher wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt, wenn
der Netzstecker oder die Batterie abgezogen wird.

AVN

Komponentennamen und –funktionen 4
Im Lenkrad integrierte Fernbedienung 5
Grundlegende Funktionen.....6
Modus auswählen 8
Systemeinstellungen 10
Rückfahrkamera 11
AVM (Rundumsicht-Monitor) - Optional 12
Navigation.....13

Komponentennamen und -funktionen

Vorderansicht



Taste	Beschreibung
1 	Startseite • Öffnet den Startbildschirm.
2 	Navigation • Schaltet in den Navigationsmodus um und zeigt den aktuellen Standort an, egal ob AV ein- oder ausgeschaltet ist.

Taste	Beschreibung
3 	Telefon • Der Bluetooth-Modus kann in jedem Modus gestartet werden.
4 	Radio • Wechselt zum Radio-Modus.
5 	Ausschalten • Zum Ausschalten des Geräts drücken und halten (über 1,5 Sekunden).
6 	Zurück • Öffnet den vorherigen Bildschirm.

Im Lenkrad integrierte Fernbedienung

All New Rexton




Rexton Sport




Taste	Beschreibung
1	• Durch Drücken nach oben/unten können Sie die Lautstärke einstellen.
2	• In jedem Modus - Bei jedem Drücken der Taste wechselt der Modus in der Reihenfolge Radio → USB Medien → Meine Medien → Bluetooth Musik. (Wenn das Gerät für ein Medium nicht angeschlossen ist, sind die dazugehörigen Modi deaktiviert) • Im Radiomodus - Drücken und halten Sie die Taste, um den Radiomodus in der Reihenfolge FM1 → AM → DAB(nur EU) zu wechseln. • Nächsten Voreinstellung zu gelangen - Drücken und halten Sie den Aufwärts-/Abwärts-Schalter, um zur vorherge-henden/nächsten Übertragungsfrequenz zu gelangen.
3	• Beim Abspielen - Drücken Sie die Taste nach oben/unten, um zur vorherigen/näch-sten Datei zu wechseln. • Im Radiomodus - Drücken Sie die Taste nach oben/unten, um zum vorherigen/näch-sten voreingestellten Kanal zu wechseln. - Drücken und halten Sie die Taste nach oben/unten, um zur vorher-igen/nächsten Sendefrequenz zu wechseln.
4	• Startet den Bluetooth Freisprechmodus. • Halten Sie den Schalter gedrückt, um das Gespräch zu beenden.
5	• Schaltet die Stummschaltungsfunktion ein/aus. Drücken Sie diese Taste während eines Anrufs, um den ausgehenden Ton zu blockieren.(Mic Mute) - Zum Ausschalten des Geräts drücken und halten (über 1,5 Sekunden).

Grundlegende Funktionen


System starten



- Drücken Sie den Motorstartknopf oder stellen Sie den Zündschlüssel auf ON oder ACC.



- Sobald das System eingeschaltet wird, wird das Hochfahren gestartet und der Bildschirm mit dem Logo wird angezeigt.



- Wenn das System hochgefahren ist, ist der zuletzt verwendete Modus aktiv. (Standardmodus ist Navigation)

Ausschalten des Systems



- Zum Ausschalten des Geräts Ausschaltknopf drücken und halten (über 1,5 Sekunden). Wenn die Energiezufuhr zum System ausgeschaltet wird, wird der letzte Betriebsmodus gespeichert.



- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, wird die aktuelle Zeit angezeigt.


Hinweis

- Wenn die Zündung vor mehr als 3 Minuten ausgeschaltet wurde und die Fahrertür geöffnet wird, wird das System automatisch ausgeschaltet.

Systemreset



- Drücken Sie die Neustart-Taste mit einer Büroklammer oder einem Stift.



- Das System wird ausgeschaltet und neu gestartet.

Hinweis


- Bei einem Systemreset werden die bestehenden Einstellungen und Konfigurationen wieder auf die Standardwerte zurückgestellt. Dies dient der Sicherstellung der Gerätestabilität und ist kein Systemdefekt.

Modus auswählen

Startbildschirm




- Drücken Sie in allen Modi auf das Startbildschirm-Symbol im Menü in der Seitenleiste.



- Wählen Sie am Startbildschirm den gewünschten Modus aus.

Radio



- Diese Funktion ermöglicht die Wiedergabe von FM1/AM/ DAB(nur EU).
- Drücken Sie im Radiomodus die Taste “DAB” um den DAB-Modus zu starten und Digital Audio Broadcasting zu hören.

Meine Medien



- Sie können Musikdateien im Medienmodus, die Sie oft anhören, in AVN speichern und so Ihre eigenen Musiklisten erstellen.

USB Medien




- Mit dieser Funktion können Sie Musik, Videos und Bilddateien auf dem USB-Gerät wiedergeben.
- Diese Funktion funktioniert nur, wenn es mindestens eine Musik-, Video- oder Bilddatei auf dem USB-Gerät gibt.

Bluetooth-Telefon



- Mit dieser Funktion können bequem Anrufe mit Bluetooth-Telefonen durchgeführt werden.
- Bevor Sie die Bluetooth-Funktion verwenden können, müssen Sie Ihr Handy mit dem Fahrzeug koppeln/verbinden.

Bluetooth Music



- Mit dieser Funktion können Sie auf dem Mobiltelefon gespeicherte Musik über Bluetooth-Audio-Streaming im Fahrzeug abspielen.
- Sie können bei der Musikwiedergabe zwischen zwei verbundenen Bluetooth- Geräten umschalten.

Klima (Option)



- Mit dieser Funktion können Sie die Temperatur der Klimaanlage und der Heizung und die Gebläserichtung überprüfen.

e-Manual



- Mit dieser Funktion können Sie sich über die Verwendung der Hauptfunktionen des Systems informieren.
- Wählen Sie das gewünschte Menü aus der Liste auf der linken Seite des Bildschirms und verwenden Sie die Links/ Rechts-Tasten, um Vorgänge durchzuführen.

Setup (Einstellungen)



- Mit dieser Funktion können Sie das System einstellen.

Schlafmodus




- Diese Funktion schaltet die hinteren Lautsprecher stumm und die Rücksitzinsassen können sich ausruhen.
- Die maximale mögliche AV Lautstärke ist 15.

Systemeinstellungen

Systemeinstellungen




- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Taste „Setup“.



- Wählen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ den gewünschten Einstellungsmodus.

Bluetooth-Einstellungen




- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Taste „Setup“. Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Taste „Setup“. Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Taste „Setup“.

Standardeinstellungen




- Wird verwendet, um die Sprache einzustellen, die Systeminformationen zu prüfen und ein Reset des Systems durchzuführen.

Audioeinstellungen



- Wird verwendet, um Fader/ Balance, EQ und andere Audioeinstellungen vorzunehmen.

Aktualisieren



- Dient zum Aktualisieren des Systems und der Navigationskarten.


Bildschirmeinstellungen



- Dient zum Einstellen der Helligkeit und des Bildschirmschoners.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird beim Rückwärtsfahren des Fahrzeugs eine Rückfahrkamera eingeschaltet.

- Wenn der Schalthebel in die Position R gestellt wird, wird automatisch die Rückfahrkamera eingeschaltet, egal welcher Modus derzeit aktiv ist.
- Wenn der Schalthebel in eine andere Position gestellt wird, wird die Rückfahrkamera automatisch ausgeschaltet.
- Wenn die Rückfahrkamera im Betrieb ist, kann die Lautstärke verändert und auf stumm gestellt werden.
- Die Funktion Einparkhilfe (PAS) ist eine Option.



Vorsicht!

- Die Darstellung der Distanz im Rückfahrkamerabildschirm weicht möglicherweise von der tatsächlichen Distanz ab. Fahren Sie immer vorsichtig und sehen Sie vor dem Fahren zur Sicherheit nach hinten, nach rechts und nach links.
- Bei der Bedienung der Rückfahrkamera ist Vorsicht geboten, da der Warntext und die Parkrichtlinien dazu führen können, dass Hindernisse weniger sichtbar sind.

Warnung!

- Die Rückfahrkamera ist während Aktualisierungen nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Fahrzeug parken, bevor Sie Aktualisierungen durchführen, und fahren Sie erst dann los, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- Wenn die Rückfahrkamera im Betrieb ist, werden nur die Funktionen Lautstärke und ankommende Anrufe unterstützt.

AVM (Rundumsicht-Monitor) - Optional

- Durch Betätigen der Taste „AVM“ oder durch Schalten in den Gang R wird der Monitor in den Modus AVM umgestellt, egal welcher Modus derzeit aktiv ist.
- Wenn Sie den AVM-Schalter nochmals betätigen oder einen anderen Gang einlegen, wird der AVM-Modus automatisch beendet und der vorherige Modus wieder gestartet.
- Im AVM-Modus kann die Lautstärke verändert und auf stumm gestellt werden.
- Es ist möglich, zwischen 2D- und 3D-Ansicht umzuschalten.
- Wenn AVM in Betrieb ist, wird AVM automatisch ausgeschaltet, sobald das Fahrzeug schneller als 20km/h fährt oder die Drucktaste gedrückt wird.

2D-Anzeige



Bietet Normal-, Breit- und Vollbildansicht.

3D-Anzeige




Bietet 3D, 360º Rundumsicht

Warnung!

- Die Darstellung der Distanz im AVM-Bildschirm kann von der tatsächlichen Distanz abweichen. Fahren Sie immer vorsichtig und sehen Sie vor dem Fahren zur Sicherheit nach hinten, nach rechts und nach links.
- Im AVM-Modus werden nur die Funktionen Lautstärke und ankommende Anrufe unterstützt.

Starten der Tom Tom-Navigation



- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Taste „Navigation“, um die Kartenansicht der Navigation zu starten.
- Drücken Sie am Navigationsbildschirm [☰] um das Hauptmenü zu öffnen.

- Kartenaktualisierung
  1. Verbinden Sie das USB-Gerät mit Ihrem Computer, um die Kartendaten zu aktualisieren
  2. Gehen Sie zur Update-Seite (URL) und befolgen Sie die Anweisungen.

  - Kartenaktualisierungs-URL : https://ssangyong.navshop.com/downloads/

- “Heruntergeladene Karten” können nicht verwendet werden, da die Funktion “Internetverbindung” nicht bereitgestellt wird. Bitte benutzen Sie die Website.


Verwendung des Navigations-Hauptmenüs



	Tastatur für die Suche nach dem Ort oder POI
	Drücken Sie diese Schaltfläche, um nach Hause zu fahren
	Startet die Navigationsanweisungen zum Büro
	Drücken Sie diese Schaltfläche, um die Liste Ihrer letzten Ziele zu öffnen
	Drücken Sie diese Schaltfläche, um ihre geplante Route zu löschen oder zu ändern
	Drücken Sie diese Schaltfläche, um ihre gespeicherten Orte anzuzeigen
	Drücken Sie diese Schaltfläche, um ihre gespeicherten Routen anzuzeigen
	Wählen Sie diese Taste, um Parkplätze zu finden
	Suche nach Tankstellen in der Nähe
	Zeigt die Einstellungen der TomTom Navigations-App
	Drücken Sie diese Schaltfläche, um das Hilfemenü zu öffnen

Navigation

Eine Route planen



	Pop-up-Knopf	Verwendung • Zu meinen Zielen und Wegpunkten hinzufügen. • Startpunkt der Route festlegen . • Plätze in der Nähe suchen.
	Losfahren	Eine Route wurde berechnet. Fahren Sie los, um Hinweise zur Navigation zu erhalten.

Navigationshinweise



	Hauptmenü	Öffnet das Hauptmenü.
	Zoomen	Auf der Karte mit (+) hinein- und mit (-) herauszoomen.
3D	Ansicht wechseln	Umschalten zwischen der Kartenansicht und der 3D-Routeninfo-Ansicht.
	Ankunftsort	Ihr Ziel
4:18 PM 462 km	Streckenleiste	Zeigt die Entfernung zum Ziel, die geschätzte Ankunftszeit und Informationen über die Route an.

Smart Audio

Komponentennamen und –funktionen 16
Im Lenkrad integrierte Fernbedienung 17
Grundlegende Funktionen 18
Modus auswählen 19
Systemeinstellungen 21
Rückfahrkamera 22
AVM (Rundumsicht-Monitor) - Optional **23**

Komponentennamen und -funktionen

Vorderansicht



Taste	Beschreibung
1 	Startseite • Öffnet den Startbildschirm.
2 	Telefon • Der Bluetooth-Modus kann in jedem Modus gestartet werden.

Taste	Beschreibung
3 	Radio • Wechselt zum Radio-Modus.
4 	Meine Medien • Durch Drücken dieses Symbols wird in allen Modi Meine Medien geöffnet.
5 	Ausschalten • Zum Ausschalten des Geräts drücken und halten (über 1,5 Sekunden).
6 	Zurück • Öffnet den vorherigen Bildschirm.

All New Rexton



Rexton Sport




Taste	Beschreibung
1	• Durch Drücken nach oben/unten können Sie die Lautstärke einstellen.
2	• In jedem Modus - Bei jedem Drücken der Taste wechselt der Modus in der Reihenfolge Radio → USB Medien → Meine Medien → Bluetooth Musik. (Wenn das Gerät für ein Medium nicht angeschlossen ist, sind die dazugehörigen Modi deaktiviert) • Im Radiomodus - Drücken und halten Sie die Taste, um den Radiomodus in der Reihenfolge FM1 → AM → DAB(nur EU) zu wechseln. • Nächsten Voreinstellung zu gelangen - Drücken und halten Sie den Aufwärts-/Abwärts-Schalter, um zur vorherge-henden/nächsten Übertragungsfrequenz zu gelangen.
3	• Beim Abspielen - Drücken Sie die Taste nach oben/unten, um zur vorherigen/näch-sten Datei zu wechseln. • Im Radiomodus - Drücken Sie die Taste nach oben/unten, um zum vorherigen/näch-sten voreingestellten Kanal zu wechseln. - Drücken und halten Sie die Taste nach oben/unten, um zur vorher-igen/nächsten Sendefrequenz zu wechseln.
4	• Startet den Bluetooth Freisprechmodus. • Halten Sie den Schalter gedrückt, um das Gespräch zu beenden.
5	• Schaltet die Stummschaltungsfunktion ein/aus. Drücken Sie diese Taste während eines Anrufs, um den ausgehenden Ton zu blockieren.(Mic Mute) - Zum Ausschalten des Geräts drücken und halten. (über 1,5 Sekunden)

Grundlegende Funktionen


System starten



- Stellen Sie den Zündschlüssel auf ON oder ACC.



- Das KG MOBILITY-Logo wird angezeigt und das System wird hochgefahren.



- Wenn das System hochgefahren ist, ist der zuletzt verwendete Modus aktiv. (Standardmodus ist Navigation)

Ausschalten des Systems



- Zum Ausschalten des Geräts Ausschaltknopf drücken und halten (über 1,5 Sekunden). Wenn die Energiezufuhr zum System ausgeschaltet wird, wird der letzte Betriebsmodus gespeichert.



- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, wird die aktuelle Zeit angezeigt.

Systemreset



- Drücken Sie die Neustart-Taste mit einer Büroklammer oder einem Stift.



- Das System wird ausgeschaltet und neu gestartet.

■ **Hinweis**

- Wenn die Zündung vor mehr als 3 Minuten ausgeschaltet wurde und die Fahrertür geöffnet wird, wird das System automatisch ausgeschaltet.
- Bei einem Systemreset werden die bestehenden Einstellungen und Konfigurationen wieder auf die Standardwerte zurückgestellt. Dies dient der Sicherstellung der Gerätestabilität und ist kein Systemdefekt.

Startbildschirm



- Drücken Sie in allen Modi auf das Startbildschirm-Symbol im Menü in der Seitenleiste.



- Wählen Sie am Startbildschirm den gewünschten Modus aus.

Radio




- Diese Funktion ermöglicht die Wiedergabe von FM1/AM/ DAB(nur EU).
- Drücken Sie im Radiomodus die Taste “DAB” um den DAB-Modus zu starten und Digital Audio Broadcasting zu hören.

Meine Medien



- Sie können Musikdateien im Medienmodus, die Sie oft anhören, in AVN speichern und so Ihre eigenen Musiklisten erstellen.

USB Medien




- Mit dieser Funktion können Sie Musik, Videos und Bilddateien auf dem USB-Gerät wiedergeben.
- Diese Funktion funktioniert nur, wenn es mindestens eine Musik-, Video- oder Bilddatei auf dem USB-Gerät gibt.

Bluetooth-Telefon



- Mit dieser Funktion können bequem Anrufe mit Bluetooth-Telefonen durchgeführt werden.
- Bevor Sie die Bluetooth-Funktion verwenden können, müssen Sie Ihr Handy mit dem Fahrzeug koppeln/verbinden.

Bluetooth Music



- Mit dieser Funktion können Sie auf dem Mobiltelefon gespeicherte Musik über Bluetooth-Audio-Streaming im Fahrzeug abspielen.
- Sie können bei der Musikwiedergabe zwischen zwei verbundenen Bluetooth- Geräten umschalten.

Klima (Option)



- Mit dieser Funktion können Sie die Temperatur der Klimaanlage und der Heizung und die Gebläserichtung überprüfen.


Modus auswählen

e-Manual



- Mit dieser Funktion können Sie sich über die Verwendung der Hauptfunktionen des Systems informieren.
- Wählen Sie das gewünschte Menü aus der Liste auf der linken Seite des Bildschirms und verwenden Sie die Links/ Rechts-Tasten, um Vorgänge durchzuführen.

Setup (Einstellungen)



- Mit dieser Funktion können Sie das System einstellen.

Schlafmodus



- Diese Funktion schaltet die hinteren Lautsprecher stumm und die Rücksitzinsassen können sich ausruhen.
- Die maximale mögliche AV Lautstärke ist 15.

Systemeinstellungen




- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Taste „Setup“.



- Wählen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ den gewünschten Einstellungsmodus.

Bluetooth-Einstellungen



- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Taste „Setup“. Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Taste „Setup“. Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Taste „Setup“.

Standardeinstellungen



- Wird verwendet, um die Sprache einzustellen, die Systeminformationen zu prüfen und ein Reset des Systems durchzuführen.

Audioeinstellungen



- Wird verwendet, um Fader/ Balance, EQ und andere Audioeinstellungen vorzunehmen.

Aktualisieren



- Dient zum Aktualisieren des Systems und der Navigationskarten.

Bildschirmeinstellungen




- Dient zum Einstellen der Helligkeit und des Bildschirmschoners.

Rückfahrkamera

Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird beim Rückwärtsfahren des Fahrzeugs eine Rückfahrkamera eingeschaltet.

- Wenn der Schalthebel in die Position R gestellt wird, wird automatisch die Rückfahrkamera eingeschaltet, egal welcher Modus derzeit aktiv ist.
- Wenn der Schalthebel in eine andere Position gestellt wird, wird die Rückfahrkamera automatisch ausgeschaltet.
- Wenn die Rückfahrkamera im Betrieb ist, kann die Lautstärke verändert und auf stumm gestellt werden.
- Die Funktion Einparkhilfe (PAS) ist eine Option.



Vorsicht!

- Die Darstellung der Distanz im Rückfahrkamerabildschirm weicht möglicherweise von der tatsächlichen Distanz ab. Fahren Sie immer vorsichtig und sehen Sie vor dem Fahren zur Sicherheit nach hinten, nach rechts und nach links.
- Bei der Bedienung der Rückfahrkamera ist Vorsicht geboten, da der Warntext und die Parkrichtlinien dazu führen können, dass Hindernisse weniger sichtbar sind.

Warnung!

- Die Rückfahrkamera ist während Aktualisierungen nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Fahrzeug parken, bevor Sie Aktualisierungen durchführen, und fahren Sie erst dann los, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- Wenn die Rückfahrkamera im Betrieb ist, werden nur die Funktionen Lautstärke und ankommende Anrufe unterstützt.

AVM (Rundumsicht-Monitor) - Optional

- Durch Betätigen der Taste „AVM“ oder durch Schalten in den Gang R wird der Monitor in den Modus AVM umgestellt, egal welcher Modus derzeit aktiv ist.
- Wenn Sie den AVM-Schalter nochmals betätigen oder einen anderen Gang einlegen, wird der AVM-Modus automatisch beendet und der vorherige Modus wieder gestartet.
- Im AVM-Modus kann die Lautstärke verändert und auf stumm gestellt werden.
- Es ist möglich, zwischen 2D- und 3D-Ansicht umzuschalten.
- Wenn AVM in Betrieb ist, wird AVM automatisch ausgeschaltet, sobald das Fahrzeug schneller als 20km/h fährt oder die Drucktaste gedrückt wird.

2D-Anzeige



Bietet Normal-, Breit- und Vollbildansicht.

3D-Anzeige



Bietet 3D, 360º Rundumsicht

Warnung!

- Die Darstellung der Distanz im AVM-Bildschirm kann von der tatsächlichen Distanz abweichen. Fahren Sie immer vorsichtig und sehen Sie vor dem Fahren zur Sicherheit nach hinten, nach rechts und nach links.
- Im AVM-Modus werden nur die Funktionen Lautstärke und ankommende Anrufe unterstützt.

NOTIZ



Y461IM2305G-AT
Q261IM2305G-AT

2023/05