

KGM

Made in Korea

TORRES EVX

AVN

Für sichere Verwendung

Sicherheitshinweise

Achtung!

- Dieses Produkt nicht zerlegen oder verändern. Dies kann zu Unfällen, einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Dies könnte die Ursache für Dämpfe, Zündung oder Fehlfunktion sein.
- Wenn Fremdkörper in das Geräte gelangen, unterbrechen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder ein bestimmtes Servicezentrum. Weitere Verwendung könnte zu Fehlfunktion führen.
- Nicht weiter verwenden, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, wie kein Bildschirm oder kein Ton. Dies kann die Ursache von Unfällen (Brand, Stromschlag, usw.) oder einer verhängnisvollen Fehlfunktion des Produkts sein.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen das Anhalten oder Parken verboten ist. Dies kann die Ursache von Sicherheitsunfällen sein.

Vorsichtsmaßnahmen

Achtung!

- Der Betrieb der Geräte während der Fahrt kann die Ursache für Unfälle sein. Achten Sie darauf, dass Sie das Fahrzeug anhalten, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Außerdem funktionieren einige Funktionen nicht für die Sicherheit während der Fahrt. Wenn das Fahrzeug anhält, können alle Funktionen angetippt werden.
- Dieses Produkt wurde speziell für Autos entwickelt. Um die Einbaulage dieses Smart Audio-Systems zu ändern, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder an die zuständige Servicestelle. Installation oder Demontage erfordert fachmännisches Können.
- Schalten Sie beim Reinigen des Touchscreens das Gerät aus und wischen Sie ihn mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine rauen Tücher, chemischen Wischtücher oder organische Lösungsmittel (Alkohol, Benzol, Verdünner usw.), da diese die Oberfläche des Panels zerkratzen oder verändern können. Wenn ein Problem mit dem Produkt auftritt, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle oder das Servicezentrum, um Maßnahmen zu ergreifen.
- Setzen Sie das Produkt keinen übermäßigen Stößen aus. Ein direkter Druck auf die Vorderseite des Monitors kann das LCD-Panel und das Touchpanel beschädigen.
- Wird das Gerät für längere Zeit nicht eingeschaltet, kann es zu einer Entladung des Produktbildschirms kommen. Betreiben Sie das System nach dem Einschalten.

- Das Produkt ist nur für Fahrzeuge mit einem negativ geerdeten DC 14-Volt-System geeignet.



- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts kein Benzin, Verdünner, Benzol oder organische Lösungsmittel.



Informationen

Der voreingestellte Speicher wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt, wenn der Netzstecker oder die Batterie abgezogen wird.

AVN

Grundlegende Funktionen.....3
Über den MENÜ-Bildschirm.....5
Im Lenkrad integrierte Fernbedienung 8
Grundlegende Funktionen.....9
E-Handbuch.....14



- Zeigt den Navigationsmodus an. (Standard) (NUR AVN)

Grundlegende Funktionen




- Ziehen Sie nach links/rechts, um den Modus zu ändern.
(Navi → Telefon) (NUR AVN)



- Zeigt unten die Reichweite und den aktuellen Standort an.


MENÜ-Bildschirm



Modus	Beschreibung	Modus	Beschreibung
1	Ermöglicht den Empfang von FM/AM/DAB-Sendern.	4	Verfügbar für den Betrieb der Klimaanlage.
2	Wechselt in den Navigationsmodus und bewegt sich zum aktuellen Standort. (NUR AVN)	5	Verfügbar für die Wiedergabe von Musik-, Video- und Bilddateien, die im AVN gespeichert sind.
3	Schaltet auf den Wählbildschirm um und ermöglicht das Tätigen von Anrufen durch Verbinden eines Bluetooth-Geräts.	6	Apple CarPlay verfügbar.


Über den MENÜ-Bildschirm

MENÜ-Bildschirm



Modus	Beschreibung	Modus	Beschreibung
1	Android-Auto verfügbar.	4	Verfügbar, um in den Einstellungen verschiedene Funktionen des AVN-Systems einzustellen.
2	Verfügbar für die Wiedergabe von Musik von einem angeschlossenen Bluetooth-Gerät.	5	Verfügbar für die Verwendung von Fahrzeugeinstellungen.
3	Verfügbar für die Wiedergabe von Musik-, Video- , und Bilddateien, die auf USB gespeichert sind.	6	Einstellung des Tons für Schlafmodus auf den Rücksitzen.

MENÜ-Bildschirm



Modus	Beschreibung	Modus	Beschreibung
1	Dient zum Einsehen des Web-Handbuchs, in dem die Funktionen von AVN im Detail erklt werden.	3	Sie können die Verbindung von Bluetooth-Geräten verwalten.
2	EV-Modus verfügbar.		

Im Lenkrad integrierte Fernbedienung



Taste	Beschreibung
1	● In jedem Modus - Bei jedem Drücken der Taste wechselt der Modus in der Reihenfolge Radio → USB Medien → Meine Medien → Bluetooth Musik. (Wenn das Gerät für ein Medium nicht angeschlossen ist, sind die dazugehörigen Modi deaktiviert) ● Im Radiomodus - Drücken und halten Sie die Taste, um den Radiomodus in der Reihenfolge FM1 → AM → DAB(nur EU) zu wechseln. ● Nächsten Voreinstellung zu gelangen - Drücken und halten Sie den Aufwärts-/Abwärts-Schalter, um zur vorhergehenden/nächsten Übertragungsfrequenz zu gelangen.
2	● Durch Drücken nach oben/unten können Sie die Lautstärke einstellen.
3	● Beim Abspielen - Drücken Sie die Taste nach oben/unten, um zur vorherigen/nächsten Datei zu wechseln. ● Im Radiomodus - Drücken Sie die Taste nach oben/unten, um zum vorherigen/nächsten voreingestellten Kanal zu wechseln. - Drücken und halten Sie die Taste nach oben/unten, um zur vorherigen/nächsten Sendefrequenz zu wechseln.
4	● Startet den Bluetooth Freisprechmodus. ● Halten Sie den Schalter gedrückt, um das Gespräch zu beenden.
5	● Schaltet die Stummschaltungsfunktion ein/aus. Drücken Sie diese Taste während eines Anrufs, um den ausgehenden. ● Ton zu blockieren. (Mic Mute) ● Zum Ausschalten des Geräts drücken und halten. (über 1,5 Sekunden)
6	● Im Apply CarPlay-Modus - Startet Siri. ● Im Android Auto-Modus - Verwendet Google-Spracherkennung.

System starten



- Sobald das System eingeschaltet wird, wird das Hochfahren gestartet und der Bildschirm mit dem Logo wird angezeigt.
- Wenn das System hochgefahren ist, ist der zuletzt verwendete Modus aktiv. (Standardmodus ist Navigation) (NUR AVN)
- Auf der linken Seite, bevor die Schaltfläche „Zustimmen“ aktiviert wird. Auch auf dem Sicherheitswarnbildschirm in der Seitenleiste. Sie können die Klimafunktion nutzen.

Systemreset




- Halten Sie den Menüschalter auf dem Fernbedienungscluster am Lenkrad (länger als 10 Sekunden) gedrückt, um das System neu zu starten.

■ **Achtung!**
- Nach einem Neustart des Systems muss auch das Fahrzeug neu gestartet werden.
- Wenn kein Neustart durchgeführt wird, ist die Funktion des adaptiven Geschwindigkeitsreglers (ACC) eingeschränkt.

Grundlegende Funktionen

Ausschalten des Systems




- Halten Sie die Stummschalttaste gedrückt (länger als 1,5 Sekunden) oder drücken Sie das Ausschaltsymbol im linken Menü, um zum Bildschirm "Ausschalten" zu gelangen; der Ton wird ebenfalls stummgeschaltet.
- Halten Sie auf dem Bildschirm "Ausschalten" die Stummschalttaste gedrückt, um den vorhandenen Bildschirm anzuzeigen.
- Sie können den Ausschaltbildschirm auch über das Menü auf der linken Seite aufrufen.
  Sie können die Klimafunktion nutzen.

Geteilter Bildschirm



- Tippen Sie rechts auf den Bildschirm „MENÜ“ und ziehen Sie ihn nach rechts, um den geteilten Bildschirm anzuzeigen.



- Durch Ziehen nach oben/unten auf dem geteilten Bildschirm wird der angezeigte Modus geändert.
- Die auf dem geteilten Bildschirm angezeigten Modi sind Klima, Medien (USB-Medien, BT Musik, Radio), BT Telefon, Uhr und Kompass.
- Wenn Sie kurz (kürzer als 1,5 Sekunden) auf den geteilten Bildschirm drücken, wird der entsprechende Modus angezeigt.


Grundlegende Funktionen

Oberes Menü



- Berühren Sie den oberen Teil des Bildschirms und ziehen Sie ihn nach unten, um das obere Menü anzuzeigen.

Oberes Menü



Modus	Beschreibung	Modus	Beschreibung
1	Ermöglicht das Stummschalten bzw. Aufheben der Stummschaltung aller Töne.	3	Zeigt die aktuell wiedergegebenen Medien und den Medienton an.
2	Es stehen eine Vielzahl von Fahrzeugfunktionen und Lieblingsfunktionen zur Verfügung. (Die angezeigten Modi variieren je nach Fahrzeugspezifikationen.)	4	Verfügbar, um die Bildschirmhelligkeit des AVN einzustellen.

E-Handbuch



- Dient zum Nachlesen der Informationen über AVN und Cluster im AV Web Manual.


KGM
Made in Korea